

Bau financials BT

12. Modul Massenermittlung REB 23.004


Dieses Tool ergänzt die in Bau financials standardmäßig enthaltenen Aufmaßverfahren um die Massenermittlung im Verfahren REB 23.004 (Allgemeine Bauabrechnung) mit vordefinierten und freien Formeln (Ausnahme Zeitermittlung 070-073 und Mengenermittlung aus Dreiecksprismen Formelgruppe 5).

Wird die maximale Ordnungszahl-Struktur von der REB 23.004 eingehalten, ist der Datenaustausch der Aufmaßdaten inklusive der freien Formeln mit der DA12 möglich. Die Eingabe der Ansatzmassen erfolgt positionsbezogen. Dabei dienen die sogenannten Blattadressen nur noch zur eindeutigen Adressierung der Zeilen. Die Reihenfolge der Berechnungszeilen zu einer Position wird durch die Eingabe definiert.

Die Massenermittlung erfolgt für die 6 Projektmengenfelder je nach Einstellung im Aufmaßblatt: z.B. für die Bereiche LV-Masse, Korrekturmasse, Bewertungsmasse und Rechnung.

Highlights

- ▶ Einfache Erfassung
- ▶ Vordefinierte Formel der REB 23.004
- ▶ Freie Formeln mit Austausch über DA12
- ▶ Datenaustausch bis zur Größe der maximal möglichen OZ-Struktur
- ▶ Aufmaß für alle sechs möglichen Mengenfelder einer Position mit unterschiedlichen Adressierungen



The screenshot displays the REB 23.004 software interface. At the top, there are tabs for 'Allgemein', 'Positionen', 'Positionen/Details', and 'Positionen/Rechnungen'. Below this, a window titled 'REB Aufmaßzeilen 9000-03/Rechnungsmenge zu REB 23.004 18.11.2004/123' is open, showing a table of calculation results.

Reihe	Ordnungszahl	Position-Ergebnis	Kurztext	LV-Menge	Rechnungsmenge	ME	EP	Positionsart
1	0.1.3.2	199,000	Mauerwerk KSV d=11,5 cm 2 DF L...	800,000	800,000	m2	26,79 €	Normalposition
2	0.1.3.1	25,314	Ziegelmauerwerk d=36,5 cm aus ...	500,000	500,000	m3	25,28 €	Normalposition
3	0.1.3.3	470,000	text	2,000	2,000	m	613,74 €	Alternativposi

Below the table, there is a section for 'Aufmaßzeilen in Berechnungsreihenfolge' with columns for 'KZ', 'Erläuterungen', 'Faktor', 'FNR', and 'F'. A 'Berechnung' dialog box is open, showing a list of 'Hilfswertadresse für die Zwischenablage auswählen' with columns for 'Wert' and 'Bezeichnung'. The list includes items like A030, A031, A035, A070, A080, A1040, A1050, A1055, A1060, A1070, and A1080.